

NL Montage en gebruik volgens de instructies BI 903 (OMNIBIKE PLUS 2, 3, 4 bikes) mits inachtnaam van de afmetingen op de rugzijde weergegeven.

BELANGRIJK: Verzeker u vooraf ervan dat de deuren, waarop het fietsenrek gemonteerd wordt, voldoende stevig zijn. Indien nodig, versterken.

BEVESTIGINGSKIT EN TOEBEHOREN

- T-stuk	4
- Hoekprofiel.....	2
- Fietsenrekhouder.....	2
- Bindriem 2,5m.....	1
- Fietshouders.....	3
- Riempjes.....	6

Zakje bevestigingsmateriaal

- Houtbout M6x50.....	12
- Waaierveerring M6.....	12
- Tegenplaat 8 cm.....	8
- Tegenplaat 4 cm.....	4
- Plaatschroef DIN 7981 6,3x60	4
- Zeskantbout DIN931 M6x55	8
- Sluitring M6.....	16
- Borgmoer DIN 985 M6	8
- Moer DIN 934 M6	12
- Insteekring Ø6,2/18 x 5.....	8
- Bovensteun.....	4
- Beschermkapjes 8cm.....	4
- Beschermkapjes 8cm met opening.....	4
- Beschermkapjes 4cm.....	4

FR Le montage et l'emploi se font suivant les instructions BI 903 (OMNIBIKE PLUS 2, 3, 4bikes) en tenant compte des dimensions données au verso.

IMPORTANT: Assurez-vous d'abord que les portes sur lesquelles le porte-vélos doit être fixé, soient suffisamment rigide. Sinon, veuillez les renforcer.

CONTENU DU KIT DE MONTAGE ET ACCESSOIRES

- Pièce T	4
- Profilé L	2
- Pince de blocage	2
- Sangle 2,5m.....	1
- Barres de fixation	3
- Sangles.....	6

Sachet matériel de montage (2-, 3- & 4-bike)

- Boulons à bois M6x50.....	12
- Rondelles éventaille M6.....	12
- Contre-plaques 8 cm.....	8
- Contre-plaques 4 cm.....	4
- Vis DIN 7981 6,3x60.....	4
- Vis hexagonaux DIN 931M6x55	8
- Rondelles M6	16
- Ecrous de sécurité DIN 985 M6	8
- Ecrous pour boulons à bois M6	12
- Rondelles à insérer Ø6,2/18 x 5	8
- Supports supérieurs	4
- Capuchons pour contre-plaques 8cm.....	4
- Capuchons pour contre-plaques 8cm avec trou.....	4
- Capuchons pour contre-plaques 4cm.....	4

D Montage und Benutzung wie in den Instruktionen BI 903 (OMNIBIKE PLUS 2, 3, 4 bikes) unter Beachtung der Maße, angegeben auf der Rückseite.

WICHTIG: Versichern Sie sich vorab dass die Türen worauf Sie den Fahrradträger montieren wollen Stabiel sind. Wenn nötig bitte verstärken.

INHAHLT BEFESTIGUNGSSET UND ZUBEHÖR

- T-Stücke	4
- L-Profile.....	2
- Klemmen für Fahrradschienen.....	2
- Gurt 2,5m.....	1
- Abstandshalter in verschiedenen Längen	3
- Gurte.....	6

Tüte mit Befestigungsmaterial:

- Flachrundsrauben M6x50	12
- Federringe M6	12
- Gegenplatten 8 cm	8
- Gegenplatten 4 cm	4
- Schrauben DIN 7981 6,3 x 60	4
- Sechseckige Bolzen DIN 931 M6x55	8
- Unterlegscheiben M6.....	16
- Selbstsichernde Muttern DIN 985.M6	8
- Muttern DIN 934 M6	12
- Steckbare Ringe Ø6,2/18 x 5	8
- Obere Befestigungsbügel	4
- Kappen für Gegenplatten 8cm	4
- Kappen für Gegenplatten 8cm mit Loch.....	4
- Kappen für Gegenplatten 4cm	4

GB For the installation and use, see the instructions BI 903 (OMNIBIKE PLUS 2, 3, 4 bikes) and the dimensions on the back.

IMPORTANT: Firstly check that the doors - where the bike carrier is to be placed - are solid. If not, please reinforce.

CONTENTS FIXATION KIT AND ACCESSORIES

- T-piece.....	4
- L-profile.....	2
- Rack holder	2
- Strap 2,5m	1
- Bike holders.....	3
- Straps.....	6

Plastic bag with fixation material

- Woodbolts M6x50	12
- Serrated lock washers M6.....	12
- Counterplates 8 cm.....	8
- Counterplates 4 cm.....	4
- Screw DIN 7981 6,3x60	4
- Hexagon bolts DIN 931 M6 x 55	8
- Washers M6	16
- Lock nuts DIN 985 M6	8
- Nuts DIN 934 M6	12
- Insert washers Ø6,2/18 x 5.....	8
- Upper supports bovensteun.....	4
- Cap for counterplate 8cm.....	4
- Cap for counterplate 8cm with hole	4
- Cap for counterplate 4cm.....	4

